



TISSAGE DU MOULIN
6 rue Kleindorf
68460 Lutterbach

Masque distribué par :



MULLIEZ-FLORY
Dress for business

Groupe Mulliez-Flory
BP 1 – Le Longeron
49 710 Sèvremoine



Photos non contractuelles

Notice d'utilisation accompagnant la mise sur le marché de Masques à Usages Non Sanitaires suivant la note d'information ministérielle du 29 mars 2020, mise à jour le 26 avril 2020

Masque SECURIMASK EVOLON® 80 C1 – UNS 1 à usage des professionnels en contact avec le public.

Domaine d'utilisation : ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires(UNS);il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé **aux professionnels amenés à recevoir régulièrement du public** dans le cadre de leurs activités professionnelles (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Composition de la matière principale : Tissu 1 couche 80g/m2 Evolon 80PK® 70 % Polyester - 30 % Polyamide

Performances selon Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020. Rapport RP_UHA-PTA_20200515-P04-PTA-EVO 80 PK-Test complet 30 cycles.

Masque catégorie 1 "UNS1" masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 l.m⁻²s⁻¹ pour une dépression de 100 Pa

Stockage : Les masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Utilisation : Le temps du port du masque est limité à 4 heures.

Recommandations de manipulation des masques : **Pour votre sécurité et celle des autres, veillez à appliquer scrupuleusement cette notice d'utilisation du masque.**

Avant la première utilisation, laver les masques selon les indications ci-dessous. Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique, appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à ajuster au mieux sur le visage; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte. Lorsque l'on porte un masque éviter de le toucher, ne pas le déplacer. Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro alcoolique. Si besoin de boire ou de manger changer de masque. Lorsqu'il s'humidifie le remplacer par un nouveau masque. Pour enlever le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher l'avant du masque) le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique.

Entretien des masques : Après utilisation le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage, ou dans un sac réutilisable à laver ; dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce cas, sortir le masque du sac. Porter des gants ou bien se laver les mains après la manipulation.

Conditions d'entretien :



Méthode de lavage : Lavage en machine ménager **dans une taie d'oreiller ou un filet de lavage** avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30mn à 60 °C- séchage mécanique ou séchage conventionnel suivi dans les deux cas d'un repassage à température 120/130 °.

Ce masque a été testé conforme à la catégorie 1 après 30 lavages.

Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**

Notice R1 E38e A– Masque EVOLON®80 – Version du 03/06/2020